



El Webserver HUB es un elemento que se conecta al bus domótico de la central de sistema.

Para la conexión al bus domótico ② de la central dispone de 1 borna de 5 pines. Fije los cables con los tornillos de la borna respetando el código de colores. Utilice la malla únicamente en el conector del lado de la central.



ESQUEMA INSTALACIÓN AIRZONE FLEXA 4.0 CON WEB SERVER AIRZONE CLOUD (CÓDIGOS Y DIRECCIONAMIENTO)

AZX6WSPHUB




AZW5GRD40B PIN BLUETOOTH 8924

MACWIF: 50:26:EF:77:D4:0B DIRECCIÓN MAC DEL WIFI
MACETH: 28:CC:FF:00:E9:3A DIRECCIÓN MAC DE ETHERNET

INTERFACES DE USUARIO:
TERMOSTATO BLUEFACE ZERO
1 VESTÍBULO (MAESTRO CONFIGURACIÓN)
2 COCINA
3 DORMITORIO1
4 DORMITORIO2

AZCE6BLUEZEROC




AZ8CBD75E

PIN BLUETOOTH:7292

SISTEMA 2 DIRECCIÓN 2

AZCE6BLUEZEROC




③

AZ8CBD772

PIN BLUETOOTH:2785

SISTEMA 1 DIRECCIÓN 1

AZCE6BLUEZEROC



③

UNIDAD INTERIOR 1

CN105 / CN92

